



Heimgartner

DIE FAHNE

Spannring für Vereinsfahnen

Der Spannring besteht aus zwei Teilen

- Ein fester Teil, mit gelochtem Rand (ist am Stangenschlauf der Fahne eingenäht).
- Ein drehbarer Teil, versehen mit einer Kunststoff-Feder. Durch Drehung nach links (gegen den Uhrzeigersinn) öffnet sich die Feder; durch Drehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) klemmt sich die Feder an der Tragstange fest.

Montage des Spannring

- Der Spannring ist am unteren Ende des Stangenschlaufes angenäht.
- Der drehbare Teil des Spannring (mit Kunststoff-Feder) wird nur so weit geöffnet (Drehung nach links), bis der ganze Spannring mit dem Stangenschlauf über die Tragstange geschoben werden kann.
- Die Fahne wird straffgezogen und der drehbare Teil des Spannring zuge dreht (nach rechts).

Wegnehmen der Fahne

- Der drehbare Teil des Spannring wird geöffnet, d.h. nach links gedreht, bis sich die Fahne mit dem Spannring über die Tragstange schieben lässt.

